



## **Skötselinstruktion San Sac källsorteringsmöbler 51-41xxx,51-14xxx och 51-19xxx**

### **Skivor**

Möbler tillverkade i 19mm melaminbelagd spånskiva

Kantlister i 1mm ABS

Inkastskiva i 16mm kompacktlaminat i skåp för matavfall

Daglig städning sker med mild diskmedelslösning, var noga med att vatten ej finns kvar efter torkning speciellt i hörn samt beslagshål.

Om fläckar uppstått kan aceton användas dock ska ytan torkas av med mild diskmedelslösning direkt efter.

Rengöringsmedel typ skurpulver får ej användas då det detta repar ytan.

### **Beslag**

Tillse att beslagen är rena från smuts.

Normalt ska dessa ej behöva smörjas men kan i vissa fall kräva det. Använd en droppe symaskinsolja (torka av eventuellt spill noga)