

# Monteringsanvisning för San Sac SMART



Tack för att du valt San Sac SMART. Följ nedanstående steg vid montering.

1



Följande fästelement återfinns i förpackningen

2



Montera rörbågen på bottenplattan. Observera att de små hålen på rörbågen ska vara uppåt och bottenramen vänd likt bilden.

3



Bottenramen skruvas med de långa skruvarna (1) med de långa rördistanterna. Skruva hårt.

4



Montera rörvinklarna i bottenramen. Skruv (2)

5



Montera rörvinklarna mot rörbågen. Använd skruv (1) med de små rördistanterna. Skruva hårt.

6



Montera korgarna på rörbågen. Börja med den nedersta korgen. Kontrollera att tänkta boxar kan lyftas av utan att ta i korgen ovanför.

7



Montera eventuella säckhållare och sidokorgar genom att klämma fast dem på vagnens sidor. Säckhållare monteras på lämplig höjd för säcken.

8

Efterdrag samtliga skruvar efter 1 vecka och därefter vid behov

