

Monteringsanvisning av väderskydd bakom cylinderskylt tillhörande ASSA låssats.



Tack för att du valt ett väderskydd från San Sac. Följ nedanstående steg för montering.

1

För montering av väderskydd, skruva bort den ovala cylindern. Se steg 2.



2

Flera olika modeller av lås finns men i regel sitter den ovala cylindern med två stjärnskruvar i överkant av låset.



3

Avlägsna cylindern, öppna väderskyddet och träd på den ihåliga delen tills den tar stopp emot kanten.



4

Montera tillbaka den ovala cylindern, kontrollera låsets funktion. Nu är monteringen klar.



Några produkter San Sac använder cylinderskylten till.



Molok® Classic "semi-underground"



San Sac Kärlskåp