

Monteringsanvisning av gasdämpare på rektangulära luckor



Tack för att du valt en gasdämpare från San Sac. Följ nedanstående steg för montering.

1



Denna montering kräver 4 & 6 mm borrhål, två av varje 10 resp. 13 mm nyckel, pop-nitstäng samt något att mäta med.

2



Lägg gasdämparfästet i luckans nedre vänstra hörn (luckan öppen). Borra två hål genom luckan och hållaren, 4 mm borrhål.

3



Fäst hållaren med pop-nit.

4



För genom gasdämparens ledade ände genom hålet från vänster, montera bricka och mutter på andra sidan. 2 st 13 mm nycklar.

5



Mät 60 mm in och 50 mm upp på vänster sida invändigt i stosen. Borra hål 6 mm.

6



För skruv genom gasdämparens hål, montera mutter. Sänk ner luckan tills gasdämparen går att föra in i det uppborrade hålet

7



Montera bricka och låsmutter på andra sidan stosen. Dra åt med hjälp av 2 stycken 10 mm nycklar.

8



Monteringen är klar.